



Mode d'emploi pour la pose de Béton Ciré Facile



Pour un résultat **parfait** nous vous invitons à lire et suivre attentivement toutes les instructions ci-dessous. Retrouver toutes nos **vidéos tuto** sur notre chaine You Tube facilement à l'aide de ce QRcode



Béton ciré facile.

Avant de débiter quelques préisions

Informations sur toutes les étiquettes



- ← N° d'étape
- ← Nom du produit
- ← consignes
- ← QRcode documents

Les indispensables pour votre chantier



Consignes générales et de sécurité

Porter des équipements de protection adaptés
 Ne pas laisser les produits à la porté des enfants
 Lire les fiches de sécurité des produits
 Les supports doivent être propres et secs avant chaque application de produit



Penser à notre belle planète! jetez les emballages dans des conteneurs à déchets appropriés

Maintenant, place à l'artiste...

Etales pour tous les autres kits

Etales pour les kits DIY et Effet loft

Etape 1 : Application du Primaire d'accroche :

Appliquer le Primaire d'accroche en 1 couche au spalter ou au rouleau, laisser sécher (sec au toucher)

Sur du carrelage vous devez passer au préalable une couche d'enduit fibré ou autres enduits de rebouchage solides et accrocheurs. Préparer correctement vos supports dans tous les cas.

Etape 2 : application du béton ciré Brut :

Ouvrir le récipient, mélanger et homogénéiser le produit avec un mélangeur mécanique à bas régime (300 à 500 tr / min) pendant au moins 3 minutes, laisser reposer environ 2 minutes et remuer jusqu'à l'obtention d'un mélange uniforme et sans grumeaux. Appliquer à l'aide d'une parfaite Liss de façon homogène. C'est la granulométrie de la silice qui donne l'épaisseur de votre couche. Ne chargez pas plus que nécessaire. Une fois la couche de béton ciré brut sèche, vous pouvez éventuellement poncer légèrement les imperfections avant d'appliquer le béton ciré de finition. * **Uniquement pour les kits effet loft:** ajouter progressivement le pigment de couleur choisie (Flacon N°4) tout en malaxant à nouveau jusqu'à ce que la couleur adhère à tout le produit de manière homogène.

Etape 3 et 4 : application du béton ciré de finition et mélange du pigment de couleur:

Ouvrir le récipient, mélanger et homogénéiser le produit avec un mélangeur mécanique à bas régime (300 à 500 tr / min) pendant au moins 3 minutes, laisser reposer environ 2 minutes et ajouter progressivement le pigment de couleur choisie (Flacon N°4) tout en malaxant à nouveau jusqu'à ce que la couleur adhère à tout le produit de manière homogène. Appliquer une couche fine à l'aide d'une parfaite Liss ou un plateau à stuc. Plus vous exercez une pression sur l'outil à l'application, plus vous obtiendrez un rendu moiré et nuancé. Laissez sécher 24 h. Si vous le souhaitez, vous pourrez poncer très légèrement la surface au papier de verre (grain de 120), afin d'éventuellement accentuer les nuances et enlever les côtes. Une fois poncé, passez l'aspirateur, nettoyez et éliminez complètement la poussière de toute la surface.

Etape 5 : application du bouche pores :

Agiter le flacon avant de l'utiliser et appliquez-le, selon les techniques classiques, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet. En cas d'application en extérieur, protéger des pluies pendant au moins 12 heures. Le bouche-pores sèche en deux heures environ, selon les conditions environnementales. Il est important de bien étaler le produit en évitant toute accumulation de celui-ci car il peut provoquer des changements de ton ou des effets non désirés sur le rendu final.

Etape 6 ou 7 : application du vernis de finition : (selon le kit choisi)

Mélanger le composant B dans le flacon du composant A. Agiter le flacon avant de l'utiliser afin de rendre le mélange homogène. Appliquez-le, selon les techniques classiques, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet. Plus le support est lisse plus les couches de vernis résisteront à l'usure, à la saleté et plus le système sera étanche. Lorsque vous vernissez entre les couches, vous devez entrer avec des chaussures propres ou avec des couvertures qui évitent la saleté entre les couches. Ne pas appliquer par vent fort ou par pluie directe dans les cas d'extérieur. Application du produit en trois couches.

Temps de séchage



2 heures



12 heures



24 heures



12 heures



12 heures